

RT402

Consigne Automatique du 2ème cycle du Réenclenchement Triphasé de l'ATRS



La carte RT402 est une carte optionnelle de l'ATRS (Automate de tranche de reprise de service) qui permet la mise en service automatique du 2ème cycle du RT (Réenclenchement Triphasé).

Cette mise en service s'effectue par activation du RTR (Réenclenchement Triphasé Rapide). Cette consigne peut être locale ou télécommandée.




NOS MARQUES



TECHNIREL

MISE EN PLACE DE LA RT402

- Positionner sur «HS», le commutateur «2ème cycle» de la carte RT401.
- Insérer obligatoirement la carte RT402 à droite de la RT401.
- Sa face avant inhibe la manoeuvre de l'interrupteur «2ème cycle ES/HS» de la RT401, mais autorise la visualisation de la led «2ème cycle armé».



FONCTIONNEMENT

